

www.uni-max.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

URZĄDZENIE CIŚNIENIOWE DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI AIRHAND



24011

Szanowny Kliencie. Dziękujemy za dokonanie zakupu sprzętu od UNI-MAX.

Nasza firma jest gotowa do zaoferowania swych usług - przed, w trakcie i po zakupieniu wyrobu. Jeżeli masz jakieś pytania, komentarze lub pomysły, prosimy o skontaktowanie się z naszym ośrodkiem handlu. Zrobimy jak najlepiej wszystko, co możliwe z naszej strony, aby Zadresować Twoje komentarze lub pytania pod właściwy adres.

Przed pierwszym użyciem maszyny prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji maszyn z napędem mechanicznym należy do obowiązków ich użytkownika.

OSTRZEŻENIE! Nie próbuj eksploatować niniejszej maszyny zanim zapoznasz się z całą instrukcją zanim poznasz jak się z nią obchodzić. Przechowuj niniejszą instrukcję celem umożliwienia skorzystania z niej w późniejszym czasie. Zwracaj szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa. Nie stosowanie się do zasad bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała u osób obsługujących maszynę lub znajdujących się w pobliżu, albo może spowodować uszkodzenie maszyny i przedmiotu obrabianego. Należy zwracać szczególną uwagę na uwagi i etykiety bezpieczeństwa znajdujące się na maszynie. Nie należy nigdy usuwać ani uszkadzać tych etykiet.

Prosimy wpisać informacje takie jak: numer faktury i numer dowodu zakupu w tym polu.

OPIS

Urządzenie jest idealne do czyszczenia zapchanych urządzeń wewnętrznych, np. zlewów, umywalek, sedesów i innych urządzeń kuchennych i łazienkowych. Łatwe i bezpieczne w obsłudze. Przystosowane do przepychania rurociągów o różnej średnicy i kształcie za pomocą ciśnienia 0,4 MPa.

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze.....	0,4 MPa
Max. ciśnienie.....	0,7 MPa
Waga opakowania.....	8,95 kg
Rozmiary opakowania	560 × 290 × 290 mm

Dokładność instrukcji, wykresów i informacji zawartych w niniejszej instrukcji, zależy od daty druku. Z uwagi na ciągle udoskonalanie produktu, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie jego parametrów technicznych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- **Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca odpowiednie predyspozycje, odpowiednio pouczona i przeszkolona w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy.**

Symbole wykorzystywane w tych instrukcjach



Ostrzeżenie!

Symbol ten informuje o ryzyku odniesienia obrażeń ciała, uszkodzenia maszyny lub materiałów.



Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia.



Uwaga:

Informacje dodatkowe:

! Instrukcje ogólne

- Opakowania plastikowe użyte do zapakowania urządzenia mogą stanowić zagrożenie dla dzieci i zwierząt.
- Należy zapoznać się z tym urządzeniem, jego sterowaniem, eksploatacją, jego elementami i możliwymi zagrożeniami wiążącymi się z jego niewłaściwym użytkowaniem.
- Użytkownik urządzenia powinien starannie zapoznać się ze sposobem eksploatacji i możliwymi zagrożeniami wiążącymi się z użytkowaniem urządzenia.
- Należy zawsze stosować się do instrukcji podanych na tablicach ostrzegawczych. Tych tabliczek nie wolno usuwać ani niszczyć. W razie uszkodzenia albo nieczytelności tablic prosimy zwrócić się do dostawcy.
- Należy utrzymywać porządek w miejscu pracy. Bałagan może spowodować wypadek.
- Nigdy nie pracujemy w ciasnych albo źle oświetlonych miejscach. Zawsze utrzymujemy stabilną postawę.
- Należy stale obserwować postępy w pracy oraz wykorzystywać wszystkie zmysły. Przerwij pracę jeśli nie jesteś w stanie się w pełni skoncentrować.
- Należy dbać o narzędzia oraz utrzymywać je w czystości.
- Uchwyty i elementy sterujące muszą być suche i pozbawione śladów oleju i smaru.
- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez dozoru.
- Urządzenia nie używamy do innego celu, niż ten, do którego jest przeznaczone.
- Przy pracy należy korzystać ze środków ochrony osobistej (okulary, ochronniki słuchu, maska ochronna, obuwie robocze itp.)
- Nie pochylamy się i zawsze korzystamy z obu rąk.
- Na urządzeniu nie pracujemy będąc pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
- Jeżeli cierpimy na zawroty głowy albo mdłości, to też nie pracujemy na tym urządzeniu.
- Jakiegolwiek zmiany w urządzeniu są zabronione. NIE URUCHAMIAMY go, jeżeli stwierdzimy wygięcia, pęknięcia albo inne uszkodzenie.
- Po użyciu narzędzi, takich jak klucze maszynowe i wkrętaki, zawsze usuwaj je z urządzenia.
- Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu upewnij się, czy wszystkie śruby są pewnie dokręcone.
- Regularnie przeprowadzaj konserwację. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy sprawdzić, czy jest ono w dobrym stanie oraz czy nie ma jakichkolwiek uszkodzeń.
- Do napraw stosuj tylko oryginalne części zamienne.
- Wykorzystanie akcesoriów lub przedłużaczy nie zatwierdzonych przez producenta może spowodować obrażenia ciała personelu obsługującego.
- Używaj odpowiedniego narzędzia lub urządzenia do wykonywania określonych rodzajów prac. Nie przeciążaj urządzenia ani akcesoriów. Do wykonywania prac o większych wymaganiach w zakresie mocy należy użyć urządzenia o większej mocy.

- Nie należy przeciążać urządzenia. Obciążaj urządzenie w taki sposób, aby pracę można było wykonywać z wygodną prędkością. Uszkodzenia powstałe na skutek przeciążeń maszyny lub narzędzia nie są objęte gwarancją.

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie zbyt wysokiej temperatury lub bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku pod wodą lub w wilgotnym środowisku.
- Jeśli nie używasz urządzenia przechowuj je w suchym i bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, upewnij się, czy wszystkie elementy zabezpieczające działają prawidłowo i skutecznie. Upewnij się, czy wszystkie części ruchome są w dobrym stanie, nadającym się do pracy.
- Przed użyciem urządzenia, upewnij się, czy nie ma w niej części pękniętych lub zablokowanych. Sprawdź czy wszystkie części zostały zamocowane i zmontowane zgodnie z projektem. Wystrzegaj się wszelkich innych warunków, które mogą negatywnie wpływać na prawidłowe działanie urządzenia.
- Jeśli w niniejszej instrukcji obsługi nie podano inaczej, zapewnij by wszystkie uszkodzone części i elementy bezpieczeństwa zostały niezwłocznie naprawione lub wymienione na nowe.

!Mechanizmy precyzyjne

- Urządzenia nigdy nie montujemy w imadle.
- Urządzenie chronimy przed uderzeniami i upadkiem.

! Zespoły

- Nie korzystamy z urządzenia, które nie jest kompletnie zmontowane zgodnie z instrukcją..

! Sprężone powietrze

- Suche i sprężone powietrze na wejściu do urządzenia musi mieć określone ciśnienie i musi być dostarczane w odpowiedniej ilości. Zbyt wysokie ciśnienie zmniejsza żywotność urządzenia w wyniku szybszego zużycia, niesie również ryzyko zranienia.
- Złącze, które przywodzi do urządzenia sprężone powietrze musi mieć określone rozmiary.
- Szczególną uwagę trzeba zwrócić na wodę, ponieważ jej obecność powoduje uszkodzenie urządzenia. Nie zapominaj codziennie wypuścić wodę z pojemnika ciśnieniowego oraz wysuszyć wąż, który doprowadza do urządzenia powietrze.
- Urządzenie należy chronić przed zanieczyszczeniem wewnętrznym. Należy zapewnić czystość wejściowych i wyjściowych otworów.
- Przed otwarciem obwodu zawsze należy zapewnić zmianę ciśnienia roboczego na atmosferyczne.
- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wszystkie połączenia pod kątem przecieków, a wszelkie przecieki natychmiast zablokować. Przeciek przeciąża sprężarkę i powoduje znaczny wzrost kosztów operacyjnych. Regularnie należy kontrolować stan węzów. W przypadku ich uszkodzeń mechanicznych lub wykrycia przecieku, natychmiast należy przerwać pracę i zapewnić profesjonalną wymianę. Wąż ciśnieniowy nie mogą być skręcone – uważnie przyjrzyj się linii na grzbiecie węża.
- Węże ciśnieniowe muszą być przechowywane w miejscach, gdzie nie istnieje ryzyko mechanicznego uszkodzenia przez ostre krawędzie lub zakleszczenia.
- Przez nowy wąż należy przepuścić sprężone powietrze.
- Należy używać dławic i regularnie kontrolować ich stan.
- Należy używać ochronnych pokryw i zaślepek, broniących przed przedostaniem się kurzu do wnętrza urządzenia.

MONTAŻ

Przed wyrzuceniem opakowania, sprawdź czy w środku nie pozostała żadna część. Jeśli tak jest, wyjmij część i ją zamontuj. Użyj listy części do sprawdzenia i rysunku montażowego do pomocy.

Skład



zestawu:

Urządzenie ciśnieniowe
Grubościenne wąż powietrzny
Gumowy adapter

OBSŁUGA

1. Przyłącz gwint adapteru do dolnej części korpusu ciśnieniowego urządzenia. Adapter można wykorzystać z obu stron.



2. Pompuj za pomocą rękojeści aż do osiągnięcia ciśnienia 0,4 – 0,7 MPa. Poziom ciśnienie dostosuj do rodzaju, stanu i wieku rur. Zaczynij używając niższego ciśnienia.



3. Przyciśnij adapter do odpływu i szybko ściśnij rękojeść. Ciśnieniowa fala powietrza przeczysta rury z zanieczyszczeń. Według potrzeby powtórz ten krok.



4. W gorzej przystępnych miejscach możesz użyć przedłużenia adapteru – giętkiego węża powietrznego. Wytwórz ciśnienie w pojemniku i przyciśnij adapter do odpływowego otworu, następnie naciśnij rękojeść.



5. Podczas pracy kontroluj manometr. Nie pozwól aby wskazówka manometru przekroczyła czerwoną linię ostrzegawczą.



KONSERWACJA

- Narzędzie należy utrzymywać w czystości. Brud może dostać się do środka i uszkodzić wewnętrzne mechanizmy urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych roztworów czyszczących, ani rozcieńczalników.
- Części plastikowe należy przecierać ściereczką zwilżoną wodą mydlaną.
- Powierzchnie metalowe czyścić szmatką zwilżoną olejem parafinowym.
- Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, należy zakonserwować je z wykorzystaniem smaru i przechowywać w suchym miejscu, aby nie dopuścić do korozji.
- Do naprawy używaj jedynie oryginalnych części zamiennych.
- Jeśli urządzenie wykorzystywane jest codziennie, co 3 miesiące należy rozebrać i sprawdzić wentyl powietrzny i zawory. Zniszczone lub zużyte części należy wymienić na nowe.

LIKWIDACJA

Kiedy żywotność urządzenia się zakończy, należy go złomować zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawnymi. Wyrób jest wykonany z części metalowych i z tworzyw sztucznych, które mogą być poddawane recyklingowi, jeśli zostaną od siebie oddzielone.

1. Zdemontuj wszystkie części urządzenia.

2. Posegreguj części na odpowiednie kategorie odpadów (metal, guma, tworzywa itp.). Posortowany materiał przekazać do dalszego wykorzystania.

UWAGA

Jeśli maszyna ulegnie uszkodzeniu, wyślij ją do dostawcy celem dokonania naprawy. Prosimy o załączenie krótkiego opisu usterki. Ułatwi to przeprowadzenie naprawy. Jeśli maszyna nadal jest na gwarancji, należy załączyć kartę gwarancyjną i przedstawić dowód zakupu.

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom podczas transportu, dokładnie opakuj urządzenie lub skorzystaj z opakowania oryginalnego. Po upływie okresu gwarancyjnego, naprawy urządzenia będą dokonywane w przystępnej cenie.

Uwaga: Rysunki, treść niniejszej instrukcji, jak również typ dostarczonego urządzenia mogą się nieznacznie różnić od aktualnego wyrobu lub akcesoriów. Wynika to z powodu ciągłego udoskonalania naszych wyrobów. Takie niewielkie różnice nie mają wpływu na poprawne działanie produktu.

KARTA GWARANCYJNA

1. Na wyroby sprzedawane przez spółkę UNI-MAX jest udzielana gwarancja na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży zgodnie z Kodeksem Cywilnym albo na okres 12 miesięcy zgodnie z Kodeksem Handlowym na widoczne wady materiałowe albo produkcyjne. Inne roszczenia związane z uszkodzeniami jakiegokolwiek rodzaju, pośrednie albo bezpośrednie w stosunku do osób albo do materiału nie będą rozpatrywane.
2. Gwarancja nie dotyczy wad spowodowanych niefachowym montażem, manipulacjami, niewłaściwym obchodzeniem się, przeciążeniem, nieprzestrzeganiem zaleceń podanych w instrukcji, zastosowaniem niewłaściwego wyposażenia albo nieodpowiednich narzędzi do pracy, działaniem nieupoważnionej osoby albo uszkodzeniem podczas transportu lub ogólnie uszkodzeniem mechanicznym. W niektórych rodzajach wyrobów i ich częściach, jak na przykład wyposażenie, silniki, szczotki węglowe, uszczelki i elementy narażone na działanie gorącego powietrza, które wymagają okresowej wymiany należy w trakcie użytkowania liczyć się z bieżącym zużyciem, które nie podlega gwarancji.
3. Przy zgłaszaniu prawa do naprawy gwarancyjnej należy udokumentować, że wyrób został sprzedany przez sprzedawcę, u którego jest reklamowany, i że okres gwarancji jeszcze się nie zakończył. W tym celu zalecamy w interesie jak najszybszego załatwienia reklamacji przedłożenie karty gwarancyjnej, zaopatrzonej w datę produkcji i sprzedaży, numer fabryczny (numer serii), pieczętkę właściwego sklepu i podpis sprzedawcy, ewentualnie ważny dokument zakupu itp.
4. Reklamację składa się u sprzedawcy, u którego wyrób został zakupiony, ewentualnie przesyła się go w stanie kompletnym do naprawy.
5. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas, przez który wyrób był w naprawie gwarancyjnej. Reklamowany wyrób wysyła się do naprawy z opisem usterki, odpowiednio zapakowany (najlepiej w oryginalnym pudełku, które w tym celu zalecamy przechowywać) z załączoną, wypełnioną kartą gwarancyjną, ewentualnie innym dokumentem potwierdzającym prawo do złożenia reklamacji.
6. Wyroby do serwisu przekazujemy w stanie wyczyszczonym. W przeciwnym razie ze względów higienicznych nie będzie można ich przyjąć albo będzie naliczana opłata za czyszczenie.

Reklamacje mogą Państwo wysyłać do magazynu firmy transportowej w Polsce, pod adres podany w formularzu reklamacyjnym (RMA formularz) lub bezpośrednio na poniższy adres do naszego serwisu, aby przyspieszyć przebieg reklamacji.

ZAKŁAD NAPRAWCZY

Magazyn Ůžice
Hlavní 29
277 45 Ůžice
Czechy

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Tel.: 0 801 033 077

(opłata jak za połączenie lokalne)

Fax: (022) 43 35 332

INTERNET:

www.uni-max.com.pl

info@uni-max.com.pl

bok@uni-max.com.pl

UNI-MAX

GODZINY OTWARCIA:

Pn – Pt: 7:30-16:00

Wyrób: URZĄDZENIE CIŚNIENIOWE DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI AIRHAND	
Typ: 24011	Nr fabryczny (seria):
Data produkcji:	Notatki punktu naprawczego:
Data sprzedaży, pieczętka, podpis:	